



# Chambres froides PANOPRO7 & PANOPRO10

## Dimensions Extérieures

Modules de 200 mm + 2 x épaisseur isolant

## Dimensions Intérieures

Modules de 200 mm

## Hauteurs standards

2.00 M, 2.40 M, 2.80 M, 3.20 M

## Accessoires

Aménagements intérieurs rayonnages  
Rideau à lanières  
Protections  
Enregistrement des températures

## Caractéristiques techniques

### Température de stockage

PANOPRO7 +1/+4°C

### Température de stockage

PANOPRO10 -18/-21°C

### Classe climatique 5

ambiance +43°C

## PANOPRO: Le Froid Optimum !

Les chambres froides PANOPRO offrent un maximum de souplesse et s'ajustent à toutes vos exigences. Que le besoin porte sur une petite, une grande surface ou que vous ayez besoin d'un ensemble de plusieurs compartiments, Foster propose des solutions clef en main adaptées à tous les cas de figures. Les PANOPRO sont conçues sur mesure et permettent d'optimiser la place disponible sans les contraintes de la chambre froide modulaire.

PANOPRO, une solution à vos dimensions!



A Generation of Innovation



Rayonnages en aluminium, acier inoxydable ou acier galvanisé



Monobloc mural à cheval



Split-Système

## Le Froid Optimum !



Monobloc plafonnier

## Construction

Construction modulaire. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3). 0%CFC/0%HCFC. Epaisseur 70 mm pour modèle température positive PANOPRO7 et épaisseur 100 mm pour modèle température négative PANOPRO10. Panneaux avec emboîtement mâle/femelle pour une étanchéité parfaite. Revêtement/extérieur murs et plafond PVC alimentaire blanc couché à chaud sur acier 6,5/10èmes. De nombreuses options de revêtements de sol: inox 304 antidérapant, résine phénolique, sol renforcé pour charges lourdes. Système de verrouillage intégral axe/doigt excentrique pour une robustesse accrue. Modules de 200 mm permettant d'optimiser au plus près les dimensions du local. Vaste choix de portes de 800, 900, 1000 mm de passage utile et au-delà. Portes battantes, coulissantes, portes de service, portes va-et-vient. Porte équipée d'une serrure avec décondamnation intérieure. Angles intérieurs arrondis NFU 60-010.



## Environnement & Economie d'énergie

Isolation de 70 mm d'épaisseur pour les modèles température positive PANOPRO7 & 100 mm pour les modèles température négative PANOPRO10 pour un meilleur maintien du froid. Isolant haute densité 0% CFC/0% HCFC émulsionné au cyclopentane pour une barrière thermique plus efficace. Fluide frigorigène 0% CFC/0% HCFC. Composants recyclables à plus de 95%.



## Normes

Certification Assurance Qualité ISO9001  
Certification Environnement ISO14001  
Normes d'hygiène NFU 60-010  
Marquage CE CEM et Basse Tension

## Régulation

Régulation électronique par microprocesseur. Affichage digital de la température. Alarme haute et basse température.



A.M.L. sprl  
Rue Fontaine St Pierre, 1C, Bat 6 5330 ASSESSE  
Tel : +32 83 66 89 30 Fax : +32 83 66 89 33